

FDV- DOKUMENTASJON 2026

ALUMINIUMKONSTRUKSJONER

1- PRODUKTLISTE

Skyvedører, isolerte	Sepalumic serie 3100/6700
Skyvedører, uisolerte	Sepalumic serie 8800
Foldedører isolerte	Sepalumic serie 4700
Ytterdører, isolerte	Sepalumic profilserie 5000 /4700/5700
Ytterdører, uisolerte	Sepalumic profilserie 4200
Innerdører, uisolert	Sepalumic profilserie 4200
Tak	Sepalumic profilserie 7000 /1500
Rekkverk	Sepalumic profilserie 550 / Panorama
Vinduer og fast felt, isolerte	Sepalumic profilserie 5000 /5700
Vinduer og fast felt, uisolerte	Sepalumic profilserie 4200
Isolasjonssteg	Glassfiberforsterket polyamid
Overflatebehandling,- aluminiumsprofiler	Pulverlakkert 80 mikron eller eloksert
Fyllinger	Aluminium "sandwich" plater el. tilv.
Glass	1,2 eller 3 lag, energiglass, soldempende, sikkerhetsglass etc..
Dørpumper	Dorma el. tilsv.
Låskasser	Sepalumic, Trioing el tilsv.
Innfesting	Tilpasset respektive prosjekter.
Hengsler	Pulverlakkert aluminium,- Sepalumic
Dørvridere	Støpt, pulverlakkert aluminium, rustfritt stål, el. tilsv.
Fugemasser	Polyurethane, byggsilikon eller MS Polymer
Pakninger	EPDM gummi

3 - DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt levetid uten utskiftninger > 15 år
Fuktbestandighet; Elokseret/ pulverlakkert aluminium har meget god korrosjonsbeskyttelse
Rekkverk oppfyller krav i hht. TEK 17

GENERELT

Det er brukers ansvar å sørge for nødvendig vedlikehold av de leverte produkter.
For å sikre drenering og for å hindre funksjonssvikt er det nødvendig å sørge for jevnlig smøring, samt rengjøring av overflater, fjerne løv og smuss fra bunnkarmer/terskler, dreneringshull og eventuelle takrenner og nedløp. Alle garantier bortfaller ved manglende vedlikehold og uvøren bruk.

2 -TILSYN OG VEDLIKEHOLD

Ettersyn bør utføres med 1 års intervaller, disse punktene må kontrolleres spesielt:

Bygningsdel	Vedlikehold
Aluminiumsprofiler/ overflater	Kan vaskes med mildt såpevann Vaskemidler med slipende effekt må ikke benyttes. Rengjøring bør foretas med 6-12 mnd. intervaller. I saltvannsutatte områder og forurensede områder som langs vei, etc. bør rengjøring utføres oftere. Overflater som har falmet over tid kan opprises med egnet middel og forbehandling, jfr. f. eks. jötun.
Aluminium og glass generelt	Eventuelle mur/støp og pussrester må fjernes umiddelbart fra alle overflater.
Rekkverk og øvrige innfestinger	Skruer/bolter ettersees årlig og tiltrekkes etter behov. Kontroller at rekkverket ikke har synlige tegn på hærverk.
Låskasser, sylindrelåser, dørlukkere, panikkbeslag og hengsler	Alle bevegelige deler smøres/justeres etter behov.
Pakninger og børster	Smøres med silikonspray eller stift etter behov
Bunnkarmer/terskler, dreneringshull og eventuelle takrenner og nedløp.	fjerne løv og smuss, isdannelser etc. for å sikre drenering og hindre funksjonssvikt og lekkasjer
Takoverbygg	Oppvarmet inne areal sørger normalt for naturlig snøsmelting på tak. Blir det overbygde areal stående uten oppvarming, eller det likevel forekommer snøansamlinger på tak eller i takrenne, må snø fjernes manuelt. Dette er viktig for å hindre eventuelle lekkasjer i dreneringssystemene. <u>Snø og ismelting i takrenne kan eventuelt sikres ved</u>

4 - GARANTIER

Aluminiumskonstruksjoner som monteres av Veranda forhandler leveres med generell garanti iht. gjeldende standard. Isolerglass leveres med garanti i h.h. til Glassbransjeforbundets retningslinjer.
Produkter som monteres av kunden selv har begrenset garanti.
Veranda forbeholder seg retten til konstruksjonsendringer uten forvarsel.