

LED spotlights







Settene leveres med 10 spotlights pr sett (max).
Ønskes flere spotlights enn 10 stk må det leveres 2 eller flere sett.
En kan velge å bruke færre enn 10 spot pr sett om ønskelig (1-10)



VERANDA
Når ute blir inne







Programmering av fjernkontroll:



1 klikk = PÅ

Holde inne = dimme opp

1 klikk = AV

Holde inne = dimme ned

Spot kan programmeres til å starte med ønsket dimming når de slåes på. For å programmere dette:

1. Slå på spotlights.
2. Dimm til ønsket lysstyrke
3. Hold inne AV og PÅ knapp samtidig i 2 sekunder. Spottene vil da dimme helt opp og helt ned for å bekrefte innstillingene.
4. Neste gang du setter på spottene vil de starte i innstilt styrke.

Gjenta disse stegene om du ønsker å endre den forhåndsinnstilte styrken.