FDV- DOKUMENTASJON
ALUMINIUMKONSTRUKSJONER

1- PRODUKTLISTE

Skyvedører, isolerte	Sepalumic serie 3100/6700
Skyvedører, uisolerte	Sepalumic serie 8800
Foldedører isolerte	Sepalumic serie 4700
Ytterdører, isolerte	Sepalumic profilserie 5000 /4700/5700
Ytterdører, uisolerte	Sepalumic profilserie 4200
Innerdører, uisolert	Sepalumic profilserie 4200
Tak	Sepalumic profilserie 7000 /1500
Rekkverk	Sepalumic profilserie 550 / Panorama
Vinduer og fast felt, isolerte	Sepalumic profilserie 5000 /5700
Vinduer og fast felt, uisolerte	Sepalumic profilserie 4200
Isolasjonssteg	Glassfiberforsterket polyamid
Overflatebehandling,- aluminiumsprofiler	Pulverlakkert 80 mikron eller eloksert
Fyllinger	Aluminium "sandwich" plater el. tilv.
Glass	1,2 eller 3 lag, energiglass, soldempende, sikkerhetsglass etc..
Dørpumper	Dorma el. tilsv.
Låskasser	Sepalumic, Trioving el tilsv.
Innfesting	Tilpasset respektive prosjekter.
Hengsler	Pulverlakkert aluminium,- Sepalumic
Dørvridere	Støpt, pulverlakkert aluminium, rustfritt stål, el. tilsv.
Fugemasser	Polyurethane, byggsilikon eller MS Polymer
Pakninger	EPDM gummi

3 - DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER
Antatt levetid uten utskiftninger > 15 år
Fuktbestandighet; Eloksert/ pulverlakkert aluminium har meget god korrosjonsbeskyttelse
Rekkverk oppfyller krav i hht. TEK 17

GENERELT
Det er brukers ansvar å sørge for nødvendig vedlikehold av de leverte produkter.
For å sikre drenering og for å hindre funksjonssvikt er det nødvendig å sørge for jevnlig smøring, samt rengjøring av overflater, fjerne løv og smuss fra bunnkarmer/terskler, dreneringshull og eventuelle takrenner og nedløp. Alle garantier bortfaller ved manglende vedlikehold og uvøren bruk.

2 -TILSYN OG VEDLIKEHOLD
Ettersyn bør utføres med 1 års intervaller, disse punktene må kontrolleres spesielt:

Bygningsdel	Vedlikehold
Aluminiumsprofiler/ overflater	Kan vaskes med mildt såpevann, vaskemidler med slipende effekt må ikke benyttes. Rengjøring bør foretas med 6-12 mnd. intervaller. I saltvannsutsatte områder og forurensede områder som langs vei, etc. bør rengjøring utføres oftere. Polering med voks en gang i året vil bevare glansen. Småskader i lakk-overflaten bør utbedres med en lakkstift i samme farge. Overflater som har falmet over tid kan oppriskes med egnet middel og forbehandling, jfr. f. eks. jotun.
Aluminium og glass generelt.	Eventuelle mur/støp og pussrester må fjernes umiddelbart fra alle overflater.
Rekkverk og øvrige innfestinger.	Skruer/bolter ettersees årlig og tiltrekkes etter behov. Kontroller at rekkverket ikke har synlige tegn påskader.
Låskasser, sylinderlåser, dørlukkere, panikkbeslag og hengsler.	Alle bevegelige deler smøres/justeres etter behov.
Pakninger og børster	Smøres med silikonspray eller stift etter behov.
Bunnkarmer/terskler, dreneringshull og eventuelle takrenner og nedløp.	Fjerne løv og smuss, isdannelser etc. for å sikre drenering og hindre funksjonssvikt og lekkasjer
Takoverbygg	Oppvarmet inne areal sørger normalt for naturlig snøsmelting på tak. Blir det overbygde areal stående uten oppvarming, eller det likevel forekommer snøansamlingerpå tak eller i takrenne må snø fjernes manuelt. Dette er viktig for å hindre overbelastning og eventuelle lekkasjer i dreneringssystemene. Snø og issmelting i takrenne kan eventuelt sikres ved montering av varmekabel i takrenne og nedløp.

4 - GARANTIER
Aluminiumskonstruksjoner som monteres av Veranda forhandler leveres med generell garanti ihht. gjeldende standard. Isolerglass leveres med garanti i h.h. til Glassbransjeforbundets retningslinjer.
Produkter som monteres av kunden selv har begrenset garanti.
Veranda forbeholder seg retten til konstruksjonsendringer uten forvarsel.